

Montage des Halters

1. Lösen Sie die Muttern der Riser
2. Geben Sie den Metallhalter auf die 2 Gewindestifte und fixieren diesen wieder mit den Muttern (Abb.1)
Anzugsdrehmoment: 40-53 Nm
3. Nun können Sie die Scheinwerfermaske mit den mitgelieferten Schrauben (4 x DIN918C- St3,9x13) fixieren.



Abb.2 montierte Scheinwerfermaske

Wir empfehlen, für die Mutter eine mittelfeste Schraubensicherung (z.B. LOCTITE 243, blau) zu verwenden.