

Artikelnummer:
HD-BRO071/072/076/077

passend für:
Breakout bis Bj.2017

Montageanleitung Heckumbau 1 und 2-Sitzer



7. Setzen Sie den Sitz von oben ein und fixieren diesen von hinten



Abb.8
Montiertes 2-Sitzer Heck

Achten Sie bei der Montage des Hecks auf genügend Freigang zu allen beweglichen Teilen.

Wir empfehlen, für die Schrauben eine mittelfeste Schraubensicherung (z.B. LOCTITE 243, blau) zu verwenden.