


Artikelnummer: HD-SPS012-	<b>Montageanleitung</b> <b>Seitlicher Kennzeichenhalter</b>	
passend für: HD Sportster S		

### **! Hinweis !**

- Achten Sie bei der nachfolgenden Montage auf einen sicheren Stand des Motorrades und sichern Sie dieses gegen Wegrollen oder Umkippen.
- Bei der Verwendung des seitlichen Kennzeichenhalters ist es notwendig, die originale Beleuchtung des Motorrades zu entfernen. Diese muss durch einen passenden Artikel ersetzt werden (z.B. HD-SPS020).

## **Demontage Originalteile**

1. Der Bügel inklusive Beleuchtung und Kennzeichenträger wird durch lösen der 3 Schrauben an der linken Seite der Schwinge entfernt.
2. Die Verkabelung ist zwischen Motor und Hinterrad gesteckt und kann dort auch abgesteckt werden.

## **Montage Kennzeichenhalter**

1. Der seitliche Kennzeichenhalter von Cult-Werk wird am oberen der 3 Befestigungspunkte montiert.

Dazu einfach den Kennzeichenhalter von außen an den Befestigungspunkt geben und mithilfe der Zylinderkopfschraube M8x40 und einer M8 Sechskantmutter fixieren.

(Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten)

empfohlenes Anzugsdrehmoment: ca. 25Nm

Wir empfehlen, für die Schraube eine mittelfeste Schraubensicherung (z.B. LOCTITE 243, blau) zu verwenden.

2. Die Verkabelung der Kennzeichenbeleuchtung muss fachgerecht durchgeführt werden

