

Demontage

Demontieren Sie die originale Kennzeichenhalterung inkl. Kennzeichenbeleuchtung.

Montage Kennzeichenhalter

1. Entfernen Sie den Sicherungsring (Abb.1)
2. Lösen Sie die Achsmutter (SW 36) – gegenüberliegend SW $1\frac{1}{8}$ " (Abb.2)



Abb.1



Abb. 2

3. Stecken Sie den Kennzeichenhalter auf und befestigen diesen mit der mitgelieferten Klemmmutter (SW30, siehe Abb.3)
Anzugsdrehmoment: 120Nm
4. Mit der Wurmschraube an der unteren Kante des Kennzeichenhalters wird der Arm gegen Verdrehung gesichert (1, Abb.4)



Abb.3

Wir empfehlen, für die Klemmmutter eine mittelfeste Schraubensicherung (z.B. LOCTITE 243, blau) zu verwenden.

Verkabelung

1. Nehmen Sie den Sitz ab
2. Ziehen Sie das originale Kabel vom Heck nach vorne unter den Sitz und führen dieses am Rahmen nach hinten zum Kennzeichenhalter
3. Verbinden Sie die Kabel fachgerecht



Abb. 4: seitlicher Kennzeichenhalter mit Klemmmutter



Abb. 5: montierter Kennzeichenhalter